

Appliceringsinstruktion

VOLVO 240 stenskottsskydd för bakskärm

Art. 1159979

Läses i sin helhet innan applicering påbörjas!

● Temperaturen får ej understiga +15°C vid montering. Detta gäller såväl rummets temperatur som underlagets. Nylackerad bil måste vara fullständigt torr innan montering sker.

● Underlaget måste göras rent från damm, olja, bilvax etc om monteringen skall lyckas. Till detta användes lämpligen en luddfri trasa som fuktas med T-röd. Efter-torkning sker med torr trasa. Tvätta även dörr- och skärmkanter.

Appliceringshjälpmedel:

T-röd, trasor, sax, ev. plastskrapa och hårtork.

Positionering:

Lossa skyddspapperet i detaljens nedre del och klipp av detta så Du får ca 5 cm häftande yta.

Placera nedre delen mot kanten vid inpressningen strax ovanför nedre prydnadslisten. Tryck fast detaljens nedre del.

● Avlägsna resterande del av skyddspapperet och positionera detaljen på ca 3 mm avstånd från hjulets radie.

Tryck fast folien med hjälp av en hårt rullad trasa eller plastskrapa. Börja i ytterkanten vid hjulhuset och arbeta inåt dörren.

● Om Du har tillgång till en hårtork, värm gärna folien något så följer den lättare det ojämna underlaget och faller lätt på plats vid radien mot dörren.

Kontrollera att alla kanter har god vidhäftning mot underlaget.

Eventuella luftblåsor punkteras med en nål eller spetsig kniv och luften pressas ut.

Folien härdar under 24 timmar och ingen tvätt får förekomma under denna tid.